

Правила работ и техника безопасности

Клиенты допускаются к самостоятельной работе по ТО автомобилей только после прохождения данного инструктажа.

Запрещается:

- ✓ Курить, распивать спиртные напитки, употреблять наркосодержащие препараты на всей территории АО «Шекснинская Сельхозтехника»;
- ✓ Находиться на других, не арендованных постах;
- ✓ Самостоятельно въезжать и выезжать на подъемное устройство, поднимать и отпускать автомобиль;
- ✓ Работать на подъемнике без установки стопоров на каждой из 4-х стоек;
- ✓ Подкладывать под вывешенный автомобиль диски колес, кирпичи, доски;
- ✓ Находиться в смотровой канаве, при перемещении по ней транспортных средств;
- ✓ Проводить ремонт автомобиля при работающем двигателе, за исключением видов работ, технология проведения которых требует пуск двигателя;
- ✓ Запуск двигателя автомобиля на постах ТО без подсоединения шланга вытяжки выхлопных газов;
- ✓ Работать на неисправном оборудовании, и с неисправными инструментами;
- ✓ Пользоваться открытым огнем;
- ✓ При уборке бокса сдувать пыль, стружку, мелкие обрезки сжатым воздухом;
- ✓ Ремонтировать топливные баки с применением газозэлектросварки;
- ✓ Мыть агрегаты, узлы и детали легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, растворителями и т.д.).

При выполнении ремонта необходимо соблюдать требования техники безопасности, указанные в руководствах по эксплуатации применяемого оборудования.

После вывешивания подъемником под кузов автомобиля необходимо убедиться в срабатывании страховочных замков. И только после этого приступать к работе.

Инструменты и приспособления необходимо осматривать перед началом работы.

Перед снятием узлов, связанных с системами питания, охлаждения, смазки автомобиля, когда возможно вытекание жидкости, - сначала слить из них топливо, масло и охлаждающую жидкость в специальную тару, не допуская их проливания.

При прекращении работы или перерыве электроинструмент должен быть отсоединен от электрической сети.

Слив топлива, отработанного масла осуществлять, исключая возможность его возгорания - сливать в специальные резервуары.

Разлитое масло, топливо немедленно удалять песком, опилками или ветошью.

Убирать рабочее место разрешается только щеткой.